

TV funkcije za učenje

1. Pritisnite plavi taster za uključivanje na 5 sekundi dok LED indikator ne postane stabilan.
2. Pritisnite željeni taster u plavom delu koji želite da programirate (LED će početi da treperi, što označava da je spreman za programiranje).
3. Dok su oba daljinska upravljača okrenuta jedan prema drugom, pritisnite i držite željeni taster za programiranje na originalnom TV daljinskom upravljaču 1-2 sekunde.
4. LED će treperiti i taster je programiran. Možete izabrati drugi taster ponavljanjem koraka 2 i 3.
5. Kada završite, jednostavno pritisnite **OK** u centru ovog daljinskog upravljača da izađete iz režima učenja.

